

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**  
**MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE**  
**MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN**  
**BEDIENSUNGS - UND WARTUNGSANLEITUNG**  
**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**

*Установка • Machine • Machine • Maschinen • Máquina*

**СТАНЦИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ**  
**AIR CONDITIONING STATION**  
**STATION D'AIR CONDITIONNÉ**  
**KLIMAANLAGENSERVICE-GERÄT**  
**ESTACIÓN AIRE ACONDICIONADO**

*Модель • Model • Model • Modell • Modelo*

**OK CLIMA ENTRY LEVEL**  
**OK CLIMA ENTRY LEVEL Printer**

*Производитель • Manufacturer • Constructeur • Hersteller • Constructor*

**SPIN s.r.l.**

*Офисы и Завод • Offices & Factory • Bureaux et Usine • Büro und Werk • Oficinas y Establecimiento*

**via Casalecchio, 35/G – 47851 – RIMINI (RN) – ИТАЛИЯ**

**Тел.: +39.0541.730777 – Факс: +39.0541.731315**

**http: [www.spinsrl.it](http://www.spinsrl.it) – e-mail: [info@spinsrl.it](mailto:info@spinsrl.it)**

*Декларация Соответствия ЕС • EC Declaration of Conformity • Declaration de Conformité CE • EG - Konformitätserklärung • Declaracion de Conformidad CE*

Стр. 3

*Содержание • Index • Index • Inhalt • Índice*

Русский  
English

Стр. 4  
Стр. 22